

FUNCIONAMIENT DE L'ARMARI

L'armari permet la càrrega d'un màxim de 32 equips.

Un cop connectat a la xarxa elèctrica l'armari està plenament operatiu i no cal manipular el rellotge programador per part de l'usuari perquè comenci a funcionar.

L'armari ve configurat de fàbrica per a la càrrega programada de dilluns a divendres en horari nocturn, de 01:00 a 05:00 AM.

Addicionalment, si fos necessari, es pot realitzar la càrrega de manera manual en qualsevol horari, de manera que l'armari retornarà a càrrega automàtica al final de cada dia de forma autònoma.

1. Descripció dels indicadors lluminosos LED

Els indicadors lluminosos LED es troben a la part frontal superior de l'armari: Indicador **ON/OFF** en **VERD** armari connectat a xarxa elèctrica. Indicadors de connexions: **V** voltatge d'armari i **A** consum de corrent (si hi ha consum, l'armari està carregant dispositius).



En iniciar la càrrega els LED de **MODE CÀRREGA**, en **BLAU**, s'encenen i s'apaguen durant diversos segons per estabilitzar la càrrega elèctrica. Durant la càrrega **aquests tres indicadors es mantenen encesos**. Quan la càrrega finalitza s'apaguen els LED.

2. Instruccions per a parada d'emergència



Si cal tallar totalment el subministrament elèctric de l'armari, premeu l'**interruptor de parada d'emergència** situat al lateral de l'armari. **NO OBLIDEU** desactivar-lo, girant l'interruptor en el sentit indicat, per tornar a utilitzar-lo. Un cop desactivat, la programació de càrrega tornarà a funcionar normalment.

3. Instruccions per a trasllat de l'armari

Per moure l'armari, **per seguretat**, col·loqueu el cable d'alimentació al compartiment situat al lateral de l'armari.






4. Instruccions per a càrrega manual en un horari diferent del programat de fàbrica



En cas de voler carregar els dispositius en un **horari diferent de la programació de fàbrica**, obriu la porta del lateral de l'armari i premeu el botó **ON** (situat al costat del quadre elèctric) per iniciar-la i polseu el botó **OFF** per finalitzar-la. La càrrega manual **no anul·larà** la programació de fàbrica de l'armari i hi tornarà automàticament al final del dia.

5. Instruccions per afegir programació addicional a la configuració de fàbrica

Opcional: per afegir una programació addicional a la de fàbrica, realitzeu els passos següents.

1	Premeu quatre vegades el botó C/R	Premeu quatre vegades el botó C/R per desbloquejar la programació. La icona  ha de desaparèixer de la pantalla.	
2	Premeu P per canviar de programa	Premeu P les vegades necessàries fins que aparegui a la part inferior esquerra de la pantalla el número de programa i el mode "ON" (Exemple: "2 ON"). La nova programació es desarà en aquest nou programa. La programació de fàbrica, al programa 1, es manté activada .	
3	Premeu D+	Seleccioneu el dia o dies de càrrega desitjat. Els dies de la setmana apareixen en anglès: (MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU).	
4	Premeu hora (H+) i minut (M+)	Seleccioneu l'hora d'inici de la càrrega, que serà la mateixa per a tots els dies seleccionats al pas anterior. (Exemple: 09 hores 00 minuts).	
5	Premeu P	Premeu P fins que aparegui a la part inferior esquerra de la pantalla el número de programa i el mode "OFF" (Exemple: "2 OFF").	
6	Repetir 3	Seleccioneu l'hora de fi de càrrega, que serà la mateixa per a tots els dies seleccionats al pas 3. (Exemple: 11 hores 20 minuts).	
7	Premeu 	Finalitza la programació, apareix a la pantalla l'hora actual.	