Instal·lació del controlador per a una placa *bq Zum Core* en *MS Windows*

Quan es connecta la placa *bq Zum Core* mitjançant un cable USB a un ordinador amb el sistema operatiu *MS Windows*, cal assignar-li un controlador (*driver*) adient per tal que es pugui establir la comunicació entre els dos dispositius.

- Connecteu la placa a l'ordinador
- Feu clic amb el botó dret del ratolí sobre la icona Aquest ordinador i trieu Propietats :



• En la finestra emergent de propietats, feu clic a Administrador de dispositius :



• Observeu la icona groga que indica que el driver de la placa no s'ha instal·lat correctament :



• Desinstal·leu el driver incorrecte que s'ha assignat a la placa. Feu clic amb el botó dret del ratolí i trieu *Desinstalar* :

 Monitores Mouse y otros dispo 	ositivos señaladores
Otros dispositivos Otros Otros dispositivos Otros Otros dispositivos	Actualizar software de controlador Deshabilitar
Teclados	Desinstalar
	Buscar cambios de hardware
	Propiedades
Confirmar la des	instalación del dispositivo
Confirmar la des Confirmar la des USB Serial P Advertencia: se dispon- sistema.	sinstalación del dispositivo ×

- Desconnecteu el cable USB que connecta la placa a l'ordinador.
- El driver necessari el podeu obtenir a <u>https://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm</u>. Descarregueu el fitxer i descomprimiu-lo en una carpeta de l'ordinador :



- Torneu a connectar la placa a l'ordinador.
- A l'Administrador de dispositius, feu clic amb el botó dret del ratolí i trieu Actualizar software de controlador :



• Trieu l'opció *Buscar software de controlador en el equipo* i trieu la carpeta on hi ha el driver que heu descarregat :



 Comproveu, finalment, que el driver s'ha instal·lat correctament. La placa tindrà assignat un port COM (fixeu-vos en el número de port, més endavant el necessitareu) :

