

## FAQ V4.3

# ARMARI PER A LA CÀRREGA I CUSTÒDIA D'ORDINADORS PORTÀTILS

Model: INDI-ARMI

## 1 Preguntes freqüents

### 1.1 L'armari de càrrega no s'encén (l'indicador frontal de color verd està apagat).

Comproveu el següent:

- Que el cable d'alimentació de l'armari de càrrega estigui ben connectat.
- Que l'interruptor general d'aturada d'emergència estigui desactivat.
- Que l'automàtic i el diferencial del quadre elèctric de l'armari de càrrega estiguin activats; es a dir, tots dos cap amunt.
- Que la presa d'alimentació estigui operativa; per exemple, connectant un altre dispositiu.



### 1.2 Els equips connectats no carreguen en l'horari programat.

Comproveu el següent:

- Que l'indicador lluminós verd del frontal de l'armari de càrrega estigui encès.
- Que la programació del rellotge sigui correcta.
- Que canviant del mode automàtic (AUTO) al mode MANUAL al rellotge programador, els equips carreguin.
- Si el funcionament es correcte, cal tornar a programar l'horari de càrrega al programador digital del rellotge.



### 1.3 L'equip connectat no carrega.

Comproveu el següent:

- Que el led del circuit que falla, així com el led de la regleta on està connectat a l'armari, estiguin ambdós encesos.
- Que en activar la càrrega manual amb l'equip connectat, aquest carregui.
- Que connectant un altre carregador a la presa que falla, l'equip continui sense carregar. Si segueix sense carregar, cal comunicar la incidència.



### 1.4 Els ventiladors de l'armari de càrrega no actuen i la temperatura de l'armari és alta.

Comproveu el següent:

- Que l'indicador lluminós verd del frontal de l'armari de càrrega estigui encès.
- Que la temperatura del termòstat estigui configurada correctament. Aquest termòstat es troba al lateral de l'armari, dins del quadre elèctric, i regula la temperatura d'activació dels ventiladors.
- Que els ventiladors entrin en funcionament quan es baixa la temperatura del termòstat. Si no entren en funcionament, cal comunicar la incidència.



### 1.5 He perdut la clau de l'armari.

En fer el lliurament dels armaris es proporciona un duplicat de les claus a la direcció del centre educatiu, que cal guardar en un lloc segur. En cas de pèrdua de totes les claus, podeu obrir una petició al SAU sol·licitant un joc nou.

## 2 Continua sense funcionar

Si heu fet totes les comprovacions anteriors i l'armari segueix sense carregar, obriu incidència al SAU.