

FUNCIONAMIENTO DEL ARMARIO

El armario permite la carga de un máximo de 32 equipos.

Una vez conectado a la red eléctrica el armario está plenamente operativo y no es necesario manipular el reloj programador por parte del usuario para que empiece a funcionar.

El armario viene configurado de fábrica para la carga programada de lunes a viernes en horario nocturno, de 01:00 a 05:00 AM.

Adicionalmente, si fuera necesario, se puede realizar la carga de forma manual en cualquier horario, de forma que el armario retornará a carga automática al final de cada día de forma autónoma.

1. Descripción de los indicadores luminosos LED

Los indicadores luminosos LED se encuentran en la parte frontal superior del armario: Indicador **ON/OFF** en **VERDE** armario conectado a red eléctrica. Indicadores de conexiones: **V** voltaje de armario y **A** consumo de corriente (si hay consumo, el armario está cargando dispositivos).



Al iniciar la carga los LED de **MODO CARGA**, en **AZUL**, se encienden y se apagan durante varios segundos para estabilizar la carga eléctrica. Durante la carga **estos tres indicadores se mantienen encendidos**. Cuando la carga finaliza se apagan los LED.

2. Instrucciones para parada de emergencia



Si es necesario cortar totalmente el suministro eléctrico del armario, pulse el **interruptor de parada de emergencia** situado en el lateral del armario. **NO OLVIDE** desactivarlo, girando el interruptor en el sentido indicado, para volver a utilizarlo. Una vez desactivado, la programación de carga volverá a funcionar normalmente.

3. Instrucciones para traslado del armario

Para mover el armario, **por seguridad**, colocar el cable de alimentación en el compartimento situado en el lateral del armario.







4. Instrucciones para carga manual en un horario distinto al programado de fábrica



En caso de querer cargar los dispositivos en un **horario diferente a la programación de fábrica**, abrir la puerta del lateral del armario y pulsar el botón **ON** (situado junto al cuadro eléctrico) para iniciarla y pulsar el botón **OFF** para finalizarla. La carga manual **no anulará** la programación de fábrica del armario y volverá automáticamente a ella al final del día.

5. Instrucciones para añadir programación adicional a la configuración de fábrica

Opcional: para añadir una programación adicional a la de fábrica, realice los siguientes pasos.

1	Pulse cuatro veces el botón C/R	Pulse cuatro veces el botón C/R para desbloquear la programación. El icono  debe desaparecer de la pantalla.	 
2	Pulse P para cambiar de programa	Pulse P las veces necesarias hasta aparecer en la parte inferior izquierda de la pantalla el número de programa y el modo "ON" (Ejemplo: "2 ON"). La nueva programación se guardará en este nuevo programa. La programación de fábrica, en el programa 1, se mantiene activada .	
3	Pulse D+	Seleccione el día o días de carga deseado. Los días de la semana aparecen en inglés: (MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU) .	
4	Pulsar hora (H+) y minuto (M+)	Seleccione la hora de inicio de la carga, que será la misma para todos los días seleccionados en el paso anterior. (Ejemplo: 09 horas 00 minutos) .	
5	Pulse P	Pulse P hasta aparecer en la parte inferior izquierda de la pantalla el número de programa y el modo "OFF" (Ejemplo: "2 OFF").	
6	Repetir 3	Seleccione la hora de fin de carga, que será la misma para todos los días seleccionados en el paso 3. (Ejemplo: 11 horas 20 minutos) .	
7	Pulse 	Finaliza la programación, apareciendo en la pantalla la hora actual.	